


Bei Verwendung anderer Verbindungssysteme kann der Behälterabstand variieren!

Bei Erweiterung erhöht sich der Platzbedarf pro Behälter um ca. 780 mm!  
ca. 2335



Revisionsöffnung  $\varnothing$  400mm mit Sicherungsdeckel

Anschlüsse 2" IG optional




Montagebeispiel:  
Mechanische Füllstandsanzeige (Mat.-Nr.113500165)

Zulauf DN 50 mit Zulaufberuhigung

Entlüftungshaube 2" AG (Bestandteil Erweiterungs-Zubehör)

Überlaufsiphon DN 110 mit Kleintiersperre



Anschlusszubehör für Basis-Hauspeicher (Mat.-Nr.1115001287)

Anschlusszubehör für Erweiterungs-Hauspeicher (Mat.-Nr.1115001288)

Absperrventil mit Schlauchtülle (Bestandteil Basis-Zubehör)

Für alternative Aufstellvariante siehe Zeichnung "Aufstellung RW-Hauspeicher 1500L Basis mit Erweiterung links"